



VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

WWW.SERVISOKENBRNO.CZ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze žaluzie, které nejeví známky poškození.

V případě, že jsou žaluzie nebo jejich komponenty (látka, profil apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací se žaluziemi se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

Neupravujte ani nedemontujte žaluzie nebo jejich části (lamely, profil apod.).

Na roletku nevěšete žádné předměty ani ji nestahujete za spodní profil, mohlo by dojít k poškození.

V případě, že se žaluzie ovládané provázkem nebo řetízkem budou nacházet v dostupnosti dětí, je nutné použití bezpečnostního prvku. Smyčky na ovládacím prvku mohou způsobit zranění nebo smrt.

S výrobkem nemanipulujte násilně a nevěšete na něj žádné předměty.

Elektrická instalace, montáž a údržba musí být prováděna pouze kvalifikovanými osobami.

NÁVOD NA OBSLUHU

MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Ovládání žaluzií provádějte pomocí řetízku a provázku.

Táhněte vždy za jeden pramen řetízku nebo provázku, a to směrem dolů.

Tažením řetízku nebo provázku za oba prameny najednou může dojít k jejich poškození.

Naklápění lamel proveďte tažením jednoho pramene řetízku, a to vždy pouze jedním směrem.

Před stažením lamel na stranu je nejprve nastavte řetízkem do kolmé polohy vůči oknu, poté lamely stáhněte/zatáhněte tažením za provázek se závažím.

Řetízek a provázek musí být při ovládání ve vertikální poloze.

Nezatahujte žaluzie tahem za lamely.

MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ

V případě motorického ovládání používejte pouze originální, výrobcem doporučené ovladače.

Ovladače (vysílače, spínače apod.) používejte dle návodu výrobce.

Při výpadku elektrické energie jsou žaluzie nefunkční – nemanipulujte s lamelami.

Nedovolte dětem hrát si s ovládacím zařízením, dálkové ovladače udržujte mimo dosah dětí.



NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

Při čištění zacházejte s lamelami opatrně, aby nedošlo k jejich promáčknutí, zkroucení nebo jinému poškození. Látky se nesmí žehlit.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Při běžném znečištění pravidelně utírejte povrch výrobku prachovkou, suchou měkkou textilní tkaninou nebo houbou.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

LÁTKY A JEJICH SLOŽENÍ

- 100 % Akryl

S výjimkou látek **Sharon** (80 % PVC, 20 % Polyester), **Inez** (55 % bavlna, 45 % Polyester), **Melisa BO** (47,2 % Polyester, 52,8 % potahová hmota).

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

