



SÍTĚ PROTI HMYZU

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

WWW.SERVISOKENBRNO.CZ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze sítě, které nejeví známky poškození.

V případě, že jsou sítě nebo jejich komponenty (panty, profil apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

U pevných okenních sítí pravidelně kontrolujte správné zajištění otočných držáků na profilu okna.

Před manipulací se sítí se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

Neupravujte ani nedemontujte sítě nebo jejich části (panty, profil apod.).

Sítě neslouží jako zábrana proti vypadnutí z okna nebo dveří, síť není odolná proti ostrým předmětům, drápům a zubům zvířat, ptákům apod.

Na síť a její části nezavěšujte ani neopírejte žádné předměty, dochází k prohýbání síťoviny a může dojít k jejímu protržení

NÁVOD NA OBSLUHU

K ovládání používejte vždy prvek, který je k tomu určen.

PEVNÉ OKENNÍ SÍTĚ

Otočné držáky + obrtlíky – vložte síť do okenního otvoru a zajistěte otočením držáků nebo obrtlíků.

Z držák – nasuňte držáky v horní části sítě na profil okna, přitáhněte síť do otvoru a posunem dolů nasadte na profil okna držáky ve spodní části okna.

Pružinový Z držák – nasuňte držáky v horní části sítě na profil okna, tlačte síť nahoru a přitáhněte ji do otvoru, posunem dolů nasadte na profil okna také držáky ve spodní části sítě.

PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ

K ovládání používejte výhradně madlo nebo příčku – neotevírejte tlakem na síťovinu.

Manipulujte se sítí pomalým a plynulým pohybem.

V případě samozavíracích pantů nikdy síť nepouštějte – síť není vybavena brzdou pohybu a mohlo by dojít k poškození sítě.

PLISÉ DVEŘNÍ SÍTĚ

K ovládání používejte výhradně profil sítě.

Manipulujte se sítí pomalým a plynulým pohybem do boku.



NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu.

Mechanismy plisé dveřních sítí neošetřujte žádným mazivem.

U plisé sítí udržujte v čistotě spodní a horní profil. Min. 1x za měsíc profil očistěte od prachu, nečistot a kamínků apod.

Spodní a horní profil je možné ošetřit silikonovým olejem za účelem hladkosti chodu sítě. Nepoužívejte jiná maziva (WD-40 apod.), hrozí vznik fleků na síťovině.

Při čištění zacházejte se síťovinou opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození nebo k poškození napínacích lanek apod.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Při běžném znečištění pravidelně utírejte povrch výrobku prachovkou, navlhčenou měkkou textilní tkaninou nebo houbou.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.

Při čištění oken výrobek z okna demontujte, u pohyblivých sítí nastavte do polohy, aby nemohlo dojít k poškození sítě a aby nebránila v čištění.

Chraňte výrobek před poškozením a znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

Při dlouhodobém zatažení plisé sítě (několik dní) může dojít k paměťovému efektu tzn. že síť půjde po tomto dlouhodobém zatažení napoprvé hůře stáhnout. Plisé síť tedy zavírejte pomalu a případně jí trochu pomozte. Po chvíli zavření sítě už bude opět vše v pořádku.

Sklady plisé síťoviny můžou být ze začátku nerovnoměrně poskládané. Je to tím, že síťovina je dlouhodobě skladována ve složeném stavu. Po čase pravidelného používání se sklady síťoviny srovnají.

Z důvodu paměťového efektu doporučujeme pravidelné úplné zatažení/stažení plisé sítě.

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

