



TEXTILNÍ ROLETKY

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

WWW.SERVISOKENBRNO.CZ

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Používejte pouze roletky, které nejeví známky poškození.

V případě, že jsou roletky nebo jejich komponenty (látka, konzoly apod.) poškozeny, přestaňte výrobek používat a kontaktujte dodavatele.

Před manipulací s roletkou se ujistěte, že se v prostoru nenachází žádné osoby nebo překážky.

Neupravujte ani nedemontujte roletky nebo jejich části (látka, profil apod.).

Na roletku nevěšete žádné předměty ani ji nestahujete za spodní profil, mohlo by dojít k poškození.

V případě, že se roletky ovládané řetízkem budou nacházet v dostupnosti dětí, je nutné použití bezpečnostního prvku. Smyčky na ovládacím prvku mohou způsobit zranění nebo smrt.

Zabraňte dětem hrát si s ovládacími prvky, aby nedošlo k jejich poškození.

NÁVOD NA OBSLUHU

K ovládání roletky slouží řetízek, provázek s pružinovým mechanismem nebo madlo.

Vytažení nebo spuštění roletky provádějte plynulým pohybem pomocí řetízku nebo madla.

Roletky jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit roletku v jakékoliv poloze.

Táhněte vždy za jeden pramen řetízku, a to směrem dolů.

Tažením řetízku za oba prameny najednou může dojít k jeho poškození.

Řetízek musí být při ovládání ve vertikální poloze.

V případě madla ovládejte roletku plynulým pohybem.

Řetízek bývá při montáži opatřen nastavitelnými dorazy, kterými se nastaví koncové polohy.

Nekonečný řetízek zejména u provedení „D/N“ není vybaven koncovými dorazy. Dbejte opatrnosti, a nedošlo ke vtažení spodního závaží do boxu nebo přetočení látky přes navíjecí hřídel.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

Při čištění zacházejte s látkou opatrně, aby nedošlo k jejímu promáčknutí, zkroucení nebo jinému poškození.

Látky se také nesmí žehlit.

Při silném znečištění (prach), pravidelně používejte jemné kartáčování nebo slabě nastavený ruční vysavač.

Při běžném znečištění pravidelně utírejte povrch výrobku prachovkou.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí píský, čisticí pasty, vyvíječe páry a silné alkalické čisticí prostředky.



LÁTKY A JEJICH SLOŽENÍ

- 100 % Polyester
- Screen: 80 % PVC, 20 % Polyester

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

